

Monteringsinstruktion Lås

8730-3001-02



SKEPPSHULT

Innehåll:

- 1x ABUS 4650 ramlås
- 2x svart klämma
- 2x plastdistans 5 mm
- 2x rostfri M5-skruv
- 4x rostfri M5-bricka
- 2x rostfri M5 kupolmutter

Instruktion:

1. Montera de två klämmorna på ramen, på vardera sida om vänster bakhjul.
2. För igenom M5-skruvarna genom låsets mellersta hål, med en rostfri bricka bakom skruvhuvudet.
3. Montera plastdistanserna i M5-skruvarna på baksidan av låset, passa därefter in låset på ramen genom att trä igenom M5-skruvarna genom klämmorna.
4. Montera rostfria brickor bakom klämmorna, skruva sedan dit kupolmuttrarna.

